




Altezza: 1,6 m.

Raggio: 2,5 m.


Dimensioni: 18,65 x 7,00 m.



Firmato digitalmente da

**Stefania Asuni**

CN = Asuni Stefania  
O = SC Progetti Srl/03090710926  
T = Amministratore Unico  
SerialNumber = IT:SNASFN76M62B3540



MICROMOOVE Soc.Coop.  
Via Montegrappa, 21  
10014 CALUSO (TO)  
C.F. e P.I. 09669380017

La MICROMOOVE Soc.Cop. (titolare del marchio Mooveramps) con sede in Caluso (TO), Via Montegrappa 21, p.iva 09669380017, con la presente documentazione, ad ogni effetto di legge, certifica la conformità alla normativa comunitaria UNI EN 14974 (9 settembre 2010) dei manufatti destinati ad attrezzature sportive realizzati ed installati presso **Centro Sportivo Palazzetto dello Sport di Bardonecchia (TO)**.

Dichiara di possedere i requisiti d' idoneità tecnico professionale ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Le attrezzature in questione, i manufatti di cui si compongono ed i materiali sono quelli descritti nel presente certificato.

Sono stati utilizzati in fase costruttiva materiali adeguati e certificati che rispettano gli standard richiesti.

Tutta la viteria e le parti in acciaio sono in zincato in modo da impedirne il veloce deterioramento.

Per la validità dei presenti certificati di corretto montaggio e di conformità, si allega la copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante Sig.ra Fiato Susanna.

Dimensioni: larghezza coping : 7 mt - altezza 2 mt - raggio di curva 2,30 mt

Norme di utilizzo:

Le strutture sono dedicate prevalentemente ad un utilizzo per skateboard e roller, i fruitori che accedono alle rampe tramite l'uso di bmx devono sottostare a divieti tassativi quali la sostituzione dei pedali in ferro con quelli in gomma e l'eliminazione dei PEG in ferro (elementi che deteriorano le strutture in modo veloce ed aggressivo).

A qualsiasi altro veicolo esclusi skateboard, rollerblade, Bmx e monopattino è interdetto l'utilizzo delle strutture.

### Cartelli

All'ingresso degli skatepark devono essere predisposti cartelli che riportano come minimo le seguenti indicazioni e raccomandazioni:

- Usare l'impianto solo con le apposite protezioni (casco, ginocchiere, paragoniti, parapolsi)
- Gli spazi di sicurezza devono essere liberi da persone o oggetti
- Sulle rampe è vietato l'uso di biciclette
- L'accesso alle bmx è consentito senza l'uso di peg e provvisti di pedali in gomma
- L'utente usufruisce delle strutture a proprio rischio e pericolo
- E' vietato fermarsi per lunghi periodi sulle strutture : bank , quarter , funbox , manny , ecc....
- Le strutture non devono essere utilizzate in caso di condizioni meteorologiche avverse : ghiaccio, neve o pioggia
- Avere riguardo per gli altri utenti
- Mantenere pulita l'area.
- Pronto soccorso: 118
- Indirizzo e numero per la segnalazione di guasti e indirizzo del gestore

### Manutenzione

Usura, intemperie, affaticamento dei materiali e atti di vandalismo possono pregiudicare la sicurezza delle attrezzature degli skatepark. Per prevenire infortuni è quindi indispensabile eseguire controlli e lavori di manutenzione a intervalli regolari.

- Allestire un mansionario e designare l'organo o la persona responsabile del controllo, della manutenzione e delle riparazioni.
- Effettuare regolarmente controlli visivi per individuare fonti di pericolo manifeste.
- Integrare i controlli visivi con ispezioni operative approfondite volte a verificare le parti sottoposte a usura e la stabilità degli attrezzi.
- Controllare una volta all'anno la sicurezza di attrezzi, superfici e pavimentazioni.
- Tenere un elenco di tutti i controlli e tutti i lavori di manutenzione e riparazione eseguiti.



## Piano di Manutenzione

[www.mooveramps.eu](http://www.mooveramps.eu)  
[info@mooveramps.eu](mailto:info@mooveramps.eu)

In caso di modifiche apportate alle attrezzature, le responsabilità riguardo alla sicurezza rimangono immutate solo se la Micromoove s.c approva, in seguito ad ispezione, le modifiche proposte. In caso contrario, la responsabilità relativa alla sicurezza passerà a colui che ha stabilito le modifiche ai piani.

### Programma di manutenzione

Il proprietario dello skatepark sarà tenuto a nominare degli addetti alla manutenzione e ad elaborare delle istruzioni di gestione di potenziali incidenti, oltre che ad aggiornare lo stesso programma con cadenza annuale. Le norme di sicurezza indicano tre diversi tipi di interventi obbligatori di manutenzione.

Gli interventi più importanti sono le ispezioni regolari programmate, effettuate da un tecnico della manutenzione ed eventualmente seguite da opportune riparazioni.

Qualora il contraente non è in grado di nominare un tecnico, possono essere eseguite dalla stessa Micromoove sotto un compenso che può variare dal 3 % al 5% a seconda della distanza.

#### Manutenzione quotidiana

I sassi, le assi di legno, i bastoni ed altri oggetti sciolti in vicinanza dello skatepark dovranno essere rimossi. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai vetri e ad altri rifiuti pericolosi. Gli animali domestici costituiscono un elemento di rischio, il gestore ne deve tenere in considerazione.

#### Manutenzione trimestrale

Le ispezioni vanno effettuate con cadenza trimestrale. Particolare attenzione dovrà essere data al piano di scorrimento, alla viteria, ai coping e agli angolari in ferro e agli inviti a terra.

Il piano di scorrimento non deve presentare discontinuità che possono arrecare danni ai fruitori dello skatepark.

La viteria deve essere monitorata verificando che non fuoriesca dal piano di scorrimento, nel qual caso deve essere prontamente rifissata, qualora la sua tenuta sia compromessa dovrà essere sostituita.

Micromoove alla consegna dei lavori fornirà al manutentore tipologia di viti utilizzate e inserto.

I coping e gli angolari in ferro, gli inviti a terra, i passamani non devono presentare dissaldature o sconessioni qualora presenti contattare subito il costruttore per un sopralluogo ( manutenzione straordinaria).

Verifica della integrità strutturali e comunicazione immediata al costruttore.


Qualora le strutture presentano problemi di sicurezza devono essere rese non agibili fin tanto che Micromoove non interverrà per ripristinare lo stato delle strutture.

#### Manutenzione annuale

Una volta all'anno lo skatepark deve essere sottoposto ad ispezione completa al fine di identificare le riparazioni che si prevedono necessarie nei corso dei 12 mesi successivi. Le previste esigenze di riparazione vengono registrate nel programma di manutenzione e devono essere messe a bilancio.

#### Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria è a carico della Micromoove S.c per problemi legati agli elementi strutturali e/o alla superficie di scorrimento per un periodo di 5 anni dalla realizzazione, qualora siano state impiegate dal gestore/proprietario tutte le azioni atte a mantenere lo skatepark in salute e siano state applicate le norme di utilizzo. Atti di vandalismo non sono contemplati nella manutenzione straordinaria che rimane a carico del proprietario.



## Piano di Manutenzione Generale

[www.mooveramps.eu](http://www.mooveramps.eu)  
[info@mooveramps.eu](mailto:info@mooveramps.eu)